



PENIDA

187028-187029



**FR-IMPORTANT - À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE - À LIRE ATTENTIVEMENT
PENIDA**

187028-187029

Pour usage domestique

Conseil d'entretien :

Nettoyer avec une éponge humide et de l'eau savonneuse

Ne pas utiliser d'éponge et de produit abrasif.

Distributeur : MAISONS DU MONDE Le portereau 44120 Vertou FRANCE

**EN - IMPORTANT - RETAIN FOR FUTURE REFERENCE - PLEASE READ CAREFULLY
PENIDA**

187028-187029

For domestic use.

Care instructions:

Clean with a damp sponge and soapy water

Do not use abrasive products or sponges

Distributor: MAISONS DU MONDE Le portereau 44120 Vertou FRANCE

**IT - IMPORTANTE - DA CONSERVARE PER UN FUTURO RIFERIMENTO - LEGGERE ATTENTAMENTE.
PENIDA**

187028-187029

Per uso domestico.

Cura e manutenzione:

pulire con una spugna umida e acqua saponata.

Non utilizzare spugne o prodotti abrasivi.

Distributore: MAISONS DU MONDE Le portereau 44120 Vertou FRANCE

**NL - BELANGRIJK - TE BEWAREN VOOR LATERE RAADPLEGING - AANDACHTIG TE LEZEN.
PENIDA**

187028-187029

Voor huishoudelijk gebruik

Onderhoudstip:

Reinigen met een vochtige spons en zeepwater.

Geen schuurspons of schuurmiddel gebruiken.

Distributør : MAISONS DU MONDE Le portereau 44120 Vertou FRANCE

**CA - IMPORTANT - CONSERVEU AQUEST MANUAL D'INSTRUCCIONS PER A FUTURES CONSULTES -
LLEGIU LES INSTRUCCIONS ATENTAMENT.
PENIDA**

187028-187029

Per a ús domèstic

Consells de neteja:

Netegeu amb una esponja humida i aigua amb sabó

No utilitzeu fregalls ni productes abrasius

Distribuidor: MAISONS DU MONDE Le portereau 44120 Vertou FRANCE

**ES - IMPORTANTE - CONSERVAR COMO REFERENCIA EN CASO DE NECESIDAD - LEER ATENTAMENTE.
PENIDA**

187028-187029

Para uso doméstico

Consejos de limpieza:

Limpiar con una esponja húmeda y agua con jabón.

No utilizar estropajos ni productos abrasivos

Distribuidor: MAISONS DU MONDE Le portereau 44120 Vertou FRANCE

PT - IMPORTANTE - CONSERVAR PARA REFERÊNCIA FUTURA - LER ATENTAMENTE.

PENIDA

187028-187029

Para uso doméstico

Conselhos de manutenção:

Limpar com uma esponja húmida e com água e detergente

Não utilizar uma esponja com um produto abrasivo

Distribuidor: MAISONS DU MONDE Le portereau 44120 Vertou FRANCE

DE - WICHTIG - HEBEN SIE DIESE WARNHINWEISE BITTE AUF, FALLS SIE IRGENDWANN NOCH EINMAL ETWAS NACHLESEN AUFMERKSAM DURCHMÜSSEN - BITTE LESEN SIE SIE.

PENIDA

187028-187029

Für Hausgebrauch

Pflegehinweis:

Mit einem weichen Lappen und Seifenwasser reinigen.

Weder Schwamm noch Scheuermittel verwenden.

Händler: MAISONS DU MONDE Le portereau 44120 Vertou FRANCE

AR - ملاحظة هامة - احتفظ بهذه النشرة لعلك تحتاج إلى مراجعتها في المستقبل - يجب قراءتها بانتباه -

PENIDA

187028-187029



الوزن الأقصى





نصيحة للعناية

يتم التنظيف باستخدام قطعة إسفنج رطبة والماء والصابون


لا تستخدم المواد الكاشطة أو الإسفنج الكاشط

الموزع: MAISONS DU MONDE Le portereau 44120 Vertou FRANCE








A  M6x12 X4	B  X4	C  X4	D  X1
--	---	---	---

1



2



A  M6x16 X4	B  X4	C  X4	D  X1
--	---	---	---

3

