

MADE IN PRC
CE

Cygne à bascule

- Ⓜ Cygne à bascule
- Ⓜ Swan rocker
- Ⓜ Cigno a dondolo
- Ⓜ Ciane balancin
- Ⓜ Cigne balanci
- Ⓜ Cigne de baloico
- Ⓜ Schommelzwaan
- Ⓜ Schaukeltier Schwan
- Ⓜ بجعة بيطار هزاز



Attention. A utiliser sous la surveillance rapprochée d'un adulte
Ⓜ Caution. For use under close adult supervision
Ⓜ Attenzione. Da utilizzare sotto stretta sorveglianza di un adulto
Ⓜ Atención. Utilizar bajo la vigilancia cercana de un adulto
Ⓜ Atención. Utilizeu el producte sota la vigilància propera d'un adult
Ⓜ Atencão. Utilizar sob estreita vigilância de um adulto
Ⓜ Opgelet. Te gebruiken onder nauwlettend toezicht van een volwassene
Ⓜ Achtung. Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen nutzen
Ⓜ انتبه. يُستخدم تحت الإشراف الدقيق لشخص بالغ

MAISONS
DU MONDE
maisonsdumonde.com

Le Portersau
44120 Vertou - FRANCE

- Ⓜ A partir de 18 mois.
- Ⓜ Suitable from 18 months
- Ⓜ A partire da 18 mesi
- Ⓜ A partir de 18 meses
- Ⓜ A partir de 18 meses
- Ⓜ A partir dos 18 meses
- Ⓜ Vanaf 18 maanden
- Ⓜ Ab 18 Monaten
- Ⓜ ابتداء من سن عام ونصف

Cygne à bascule



- FR Cygne à bascule
- EN Swan rocker
- IT Cigno a dondolo
- ES Cisne balancín
- PT Cigne balancí
- CS Cisne de baloço
- NL Schommelzwaan
- DE Schaukeltier Schwan
- AR بجة باطار هزاز

- FR A partir de 18 mois.
- EN Suitable from 18 months
- IT A partire da 18 mesi
- ES A partir de 18 meses
- PT A partir de 18 meses
- CS A partir dos 18 meses
- NL Vanaf 18 maanden
- DE Ab 18 Monaten
- AR ابتداء من سن عام ونصف

- EN Informations à conserver
- FR Keep this information in a safe place
- IT Informazioni da conservare
- ES Guarde esta información
- CA Conserveu aquesta informació
- PT Informações a conservar
- NL Te bewaren informatie
- DE Informationen bitte aufbewahren
- AR المعلومات بهذه الاحتفاظ يجب

- EN Nettoyer avec un linge humide
- FR Wipe with a damp cloth
- IT Pulire con un panno umido
- ES Limpiar con un trapo húmedo
- CA Netegeu l'article amb un drap humit
- PT Limpar com um pano húmido
- NL Schoonmaken met een vochtige doek
- DE Mit einem feuchten Lappen abwischen
- AR نطّف باستخدام قماش رطب

- EN Attention. A utiliser sous la surveillance rapprochée d'un adulte
- FR Caution. For use under close adult supervision
- IT Attenzione. Da utilizzare sotto stretta sorveglianza di un adulto
- ES Atención. Utilizar bajo la vigilancia cercana de un adulto
- CA Atenció! Utilitzeu el producte sota la vigilància propera d'un adult
- PT Atenção. Utilizar sob estreita vigilância de um adulto
- NL Opgelet. Te gebruiken onder nauwlettend toezicht van een volwassene
- DE Achtung Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen nutzen
- AR انتبه. يُستخدم تحت الإشراف الدقيق لشخص بالغ

- FR Ne laissez jouer qu'un seul enfant à la fois
- EN Only suitable for one child to use at a time
- IT Lasciare giocare solo un bambino alla volta.
- ES Utilizar por un solo niño a la vez.
- PT Només hi pot jugar un únic infant a la vegada.
- CS Não deixar que o brinquedo seja utilizado por mais do que uma criança de cada vez
- NL Laat slechts één kind per keer met het speelgoed spelen
- DE Es sollte nur ein Kind aufs Mal mit diesem Spielzeug spielen.
- AR لا يلعب بها سوى طفل واحد في نفس الوقت

- FR Utilisez ces jouets avec prudence pour éviter toute chute ou choc pouvant blesser l'enfant ou une personne tierce.
- EN The toys should be used with caution to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties
- IT Utilizzare questi giochi con prudenza per evitare cadute o urti che potrebbero ferire il bambino o una terza persona.
- ES Utilizar estos juguetes con prudencia para evitar caídas o golpes que pudieran dañar al niño o terceras personas
- CA Utilitzeu aquestes joguines amb prudència per evitar caigudes o cops que puguin fer mal a l'infant o a terceres persones
- PT Utilize este brinquedos com prudência para evitar quedas ou choques que podem resultar em ferimentos na criança ou em terceiros.
- NL Gebruik dit speelgoed met voorzichtigheid om elke val of schok die het kind of een derde kan verwonden te vermijden.
- DE Nutzen Sie dieses Spielzeug mit Vorsicht, um zu verhindern, dass das Kind oder andere Personen durch Fallen oder Aufprall verletzt werden.
- AR استخدم هذه الألعاب بحذر لتجنب أي سقوط أو صدمة يمكن أن تجرح الطفل أو شخص آخر.