



## **Notice d'utilisation**


Veillez lire attentivement cette notice afin d'utiliser au mieux votre téléphone.

# **MODE D'EMPLOI ET CONSIGNES DE SECURITE**

AVANT DE DEBALLER ET D'INSTALLER VOTRE TELEPHONE, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET BIEN COMPRENDRE LES INSTRUCTIONS. LES CONSIGNES DE SECURITE DOIVENT TOUJOURS ETRE RESPECTEES AFIN DE REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ELECTRIQUE ET DE BLESSURES CORPORELLES.

## **CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES**

1. LIRE ET COMPRENDRE TOUTES LES INSTRUCTIONS.
2. FAIRE ATTENTION A TOUTES LES INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS INDIGUES SUR LE PRODUIT / DANS CETTE NOTICE ET LES RESPECTER.
3. NE PAS BRANCHER LE TELEPHONE EN CAS D'ORAGE.
4. INSTALLER LA PRISE TELEPHONIQUE A L'ABRI DE TOUTE HUMIDITE.
5. NE PAS PLACER LE TELEPHONE SUR UNE TABLE, UN SUPPORT OU UN CHARIOT INSTABLE. RISQUE DE DOMMAGES IMPORTANTS EN CAS DE CHUTE DU PRODUIT.
6. NE PAS TOUCHER AUX PRISES, COSSES ET CABLES NON ISOLES AVANT DE LES AVOIR COMPLETEMENT DEBRANCHES.
7. NE PAS UTILISER CE PRODUIT PRES D'UNE SOURCE D'EAU ET EVITER DE L'UTILISER EN CAS D'ORAGE. RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE.
8. NE PAS UTILISER CE PRODUIT A PROXIMITE D'UNE FUITE DE GAZ POUR SIGNALER CETTE FUITE.



BOTTOM VIEW  
OF  
THE TELEPHONE



- ① TELEPHONE LINE JACK
- ② HANDSET COIL CORD JACK
- ③ RINGER SWITCH (ON/OFF)
- ④ HANDSET VOLUME SWITCH (HI/LO)
- ⑤ BUZZER
- ⑥ HANDSET COIL CORD JACK

BOTTOM VIEW OF THE TELEPHONE	FACE ARRIERE DU TELEPHONE
TELEPHONE HANDSET	COMBINE
TELEPHONE LINE JACK	PRISE DU CORDON TELEPHONIQUE
HANDSET COIL CORD JACK	PRISE DU CORDON SPIRALE DU COMBINE
RINGER SWITCH (ON/OFF)	BOUTON DE LA SONNERIE (ON/OFF)
HANDSET VOLUME SWITCH (HI/LO)	BOUTON DE REGLAGE DU VOLUME DU COMBINE (HI/LO)
BUZZER	SONNERIE
HANDSET COIL CORD JACK	PRISE DU CORDON SPIRALE DU COMBINE

## ACCESSOIRES

1. CORPS DU TELEPHONE x 1
2. COMBINE X 1
3. NOTICE X 1
4. CORDON SPIRALE x 1
5. CORDON DROIT x 1

## INSTALLATION

1. BRANCHER LE CORDON SPIRALE DANS LA PRISE DU TELEPHONE ② ET CELLE DU COMBINE ⑥.
2. BRANCHER LE CORDON DROIT DANS LA PRISE « LINE » ① A L'ARRIERE DU TELEPHONE ET DANS LA PRISE TELEPHONIQUE MURALE.
3. PLACER LE COMBINE SUR LE TELEPHONE.

## CONFIGURATION

### VOLUME DE LA SONNERIE (ON/OFF)

LE BOUTON MARCHE/ARRET DE LA SONNERIE (RINGER ON/OFF) ③ EST SITUE SOUS LE TELEPHONE. LORSQUE LE BOUTON EST EN POSITION OFF, VOUS POUVEZ TOUJOURS PASSER OU RECEVOIR UN APPEL MAIS VOUS NE POUVEZ PLUS ENTENDRE LE TELEPHONE SONNER.

### VOLUME DU COMBINE (HI/LO)

LE BOUTON DE REGLAGE DU VOLUME DU COMBINE ④ SITUE SOUS LE TELEPHONE VOUS PERMET DE REGLER LE VOLUME SUR « HI » (ELEVE) OU « LO » (FAIBLE). PLACEZ-LE DANS LA POSITION SOUHAITEE.

